



:

- :

هدف از تدوین این دستورالعمل مشخص کردن نحوه کار و جلوگیری از وصل ماندن یکی از فازها، هنگام قطع کلید در خطوط ۲۰ کیلو ولت است.

- :

۱- آموزش و شناخت مکانیسم عملی کلیدهای مورد استفاده در شبکه های توزیع جهت کارکنان

۲- باتوجه به اینکه کلیدهای مورد استفاده در سیستم توزیع (سکسیونرها و بریکرها و رکلوزرها) هر سه فاز به یک محور متصل و هر سه فاز با هم قطع و وصل می شوند، لذا وصل ماندن یک فاز هنگامی اتفاق می افتد، که در مکانیسم قطع و وصل کلید اختلالی ایجاد گردد.

۲-۱- سرویس به موقع کلیدها و رفع اشکال از آنها الزامی است.

۲-۲- دقت به علائم قطع و وصل کلیدها و چک کردن مدار خروجی کلیدها بوسیله فازمتر ۲۰ کیلوولت

۲-۳- دقت به وضعیت قرار گرفتن تیغه های قطع و وصل کلیدها مخصوصاً در سکسیونرها، آزمایش ورودی و خروجیها

۲-۴- در کنترل موقعیت قطع و وصل کلیدها استفاده از وسایل ایمنی و رعایت فواصل ایمنی با توجه به نوع ولتاژ الزامی است.

صفحه ۱ از ۱			مهر کنترل واحد مدیریت کیفیت
-------------	--	--	-----------------------------